

電動補水カート CRT-2A2 取扱説明書

●付属品 … 充電器

【前面】



【背面】

充電ジャック
品番:CRT-036

ON/OFFスイッチ
品番:INJ-E066




ホースフィッティングエルボ
品番:CRT-041

12V用ポンプ
品番:CRT-040

12Vシールドバッテリー
品番:CRT-095

黒パネルの内部



⚠ 注意

- ・付属の充電器で定期的な充電をお願いします。充電の際は必ずスイッチをOFFにして下さい。
- ・水漏れの発生やバッテリー劣化の原因となりますので、使用後は必ずスイッチをOFFにしてください。

? こんな時は

*水が出ない

- ・補水ガンにエアが入っている
→ ガンをアダプターから取り外し、グリップを握った状態でガン内部の水を抜いてください。
- ・バッテリーの充電不足・バッテリー交換時期
- ・ON/OFFスイッチの故障・12V用ポンプの故障・補水ガンの故障

*水圧が弱い

- ・バッテリーの充電不足・バッテリー交換時期

*充電しない

- ・アダプターの差し込みができていない・充電器断線、不良
- ・充電ジャック(充電器差し込み口)の断線

YouTube



電動補水カート紹介動画