

ラインライト カウンター車用 縦照射ブラケット取付説明

1. 対応車種

7FB(E)、8FB(E)10～25(20)ヘッドガードピラー左右取付テールランプ車両

注1) ヘッドガード上部テールランプ車両はセンターカバーの加工(脱着)が必要となります。

2. 取付方法

①ヘッドガードリヤカバーAssyを外し、中央のハーネス固定クランプを外す。

②ハーネス固定クランプを外した穴に、付属品のインシュロックを使用し、ブラケット脱落防止用クランプを制作、裏側より取り付ける(図1・2)。

図1 ヘッドガードリヤカバー裏



図2 ヘッドガードリヤカバー表



③ヘッドガードリヤカバーを取付、リヤカバー取付ボルトを付属品と交換し、縦照射用ブラケットを共締、ヘッドガードリヤピラーとブラケットに脱落防止用インシュロックを取り付ける(図3)。

図3 脱落防止用インシュロック取付



図4 縦照射写真



注2) 脱落防止用インシュロックは必ず取付を行ってください。定期的に交換を推奨します。

注3) 取付ボルトは定期的に緩みが無いか確認してください。